

# ALADIN 8 BTH

## LÄGGA IN LOGOTYPE PÅ UTSKRIFTEN



1. Öppna eller skapa en ny bild i Windows Paint eller något annat grafiskt program och gör en BMP fil som kallas "DEALER.BMP" och håller måtten 150x80 pixlar.
2. Skapa därefter en TXT fil i Windows Anteckningar som heter "DEALER.TXT" med företagets uppgifter på max 2 rader och som mest 20 tecken per rad **om du vill**. Lämna annars dokumentet tomt.
3. Kopiera över dessa två filer till ett USB-minne och koppla in minnet i datorn på hjulinställningen.
4. Gå sedan in i inställningar och välj Backup/Återställ och **ÅTERSTÄLL** för att lägga in bilden från USB.
5. Efter du startat om hjulinställningen kommer nu logotypen visas på förstasidan samt på utskriften.



## TA BORT LOGOTYPE PÅ UTSKRIFTEN

När du står vid första skärmen (som bilden ovan), tryck samtidigt på tangenterna "Ctrl" och "Del". Bekräfta borttagningen med lösenord F4-F3-F2-F4.



**BOAB HJULDELAR AB**  
0530-133 33  
info@boabhjuldelar.se

