




Användarinstruktioner XDB / XHB / XDZ


Ställa automatiken till övertrycksläge:

1. Håll in + knappen och sätt strömkabeln i vägguttaget.
2. Håll kvar + knappen tills **-01** syns i displayen, släpp upp och tryck igen på + tills **-05** visas.
3. Tryck på **i** knappen för att spara inställningen.
4. Efter omstart är pumpautomatiken redo för användning.


Luftfylla ett hjul, utan övertryck eller att använda nitrogencyklar:

1. Välj sluttryck med - och + knapparna
2. Sätt pumpnippeln på ventilen och finns det redan över 1 bars tryck i hjulet startar fyllningen automatiskt, om inte tryck på  -knappen.
3. När rätt lufttryck är uppnått ljuder automatiken och sluttrycket visas.

Luftfylla ett hjul med övertryck utan nitrogencyklar:

1. Välj sluttryck med - och + knapparna
2. Tryck på **i** knappen två gånger, då blinkar OPS (Overpressure)
3. Välj önskat övertryck (utöver sluttrycket) med - och + knapparna
4. Sätt nippel på ventilen och tryck på  -knappen för att börja fylla.
5. När sluttryck inklusive övertrycket är uppnått piper automatiken en gång, och börjar sedan släppa ut luft ur hjulet.
6. När sluttrycket är uppnått ljuder automatiken och sluttrycket visas.

Luftfylla ett hjul med nitrogen och använda nitrogencyklar:

1. Välj sluttryck med - och + knapparna
2. Tryck på **i** knappen en gång, då blinkar n2 i displayen.
3. Välj antal nitrogencyklar med - och + knapparna.
En cykel innebär en fyllning till sluttryck och sedan tömning, detta för att få så hög nitrogenhalt som möjligt.
4. Sätt nippel på ventilen och tryck på  -knappen för att börja fylla.
5. När alla cyklar är genomförda och korrekt nitrogentryck är uppnått ljuder automatiken och sluttrycket visas i displayen.